

PROBER "KANOU"

Руководство пользователя



5m
pixels

4GB
Flash

MOBILE
DV

AVI

736X480

КОМПЛЕКТАЦИЯ



видеозаписывающие
очки



чехол



инструкция



ткань для ухода
за устройством



адаптер переменного
тока



USB кабель

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА



Особенности:

- Солнцезащитные линзы с UV-фильтром
- Встроенная камера 5 мегапикселей позволяет снимать видео DVD качества с разрешением 736x480 пикселей
- 4 Гб встроенной памяти позволяют записывать до 3 часов видео
- Легкое подключение к ПК: установка драйвера не требуется
- Водонепроницаемая конструкция обеспечивает сохранность устройства при использовании в неблагоприятных условиях
- Удобное и понятное управление

Работа с устройством:

Установка даты:

1. Подключите устройство к ПК. Устройство будет опознано как новый съемный диск
2. Откройте директорию с новым съемным диском
3. В корневой директории создайте новый текстовый документ с названием setdate.txt
4. Пример установки даты: если сегодня, например, 30.12.2009 14:52:15, то вы открываете текстовый файл setdate.txt и пишете дату в следующем формате – 20091230145215. Сохраните изменения и закройте текстовый файл
5. Сделайте новую видеозапись, подключите устройству к ПК и проверьте правильность даты.

Включение/выключение устройства:

Для включения устройства нажмите на кнопку вкл/выкл. Загорятся зеленый и голубой индикаторы. Примерно через 7-8 секунд устройство будет готово к работе, о чем уведомит погасший голубой индикатор. Для выключения устройства зажмите кнопку вкл/выкл на 3 секунды.

Автоматическое выключение устройства:

Если устройство находится в режиме ожидания свыше 30 секунд, то оно автоматически отключается в целях сбережения заряда аккумулятора. Для возобновления работы устройства вам потребуется включить его заново.

Запись видео:

Для начала видеозаписи нажмите на кнопку записи. Мигающий голубой индикатор свидетельствует о процессе записи.

ВНИМАНИЕ: во избежание поломки устройства не направляйте камеру на солнце и не подвергайте ее воздействию прямых солнечных лучей

Остановка записи и сохранение данных:

Для прекращения процесса видеозаписи нажмите на кнопку записи. Голубой индикатор загорится, уведомляя о начале процесса записи данных. Когда голубой индикатор погаснет, сохранение данных будет завершено.

Подключение к ПК:

Минимальные системные требования:

- Процессор 1.6 GHz и выше
- Операционная система: Windows 98/Me/2000/XP/Vista
- USB слот
- CD-ROM/DVD-ROM
- Минимум 1 Гб свободного места на диске
- Оперативная память: минимум 512 мегабайт
- Качество воспроизведения видеозаписи на ПК с более низкой конфигурацией и на ПК с интегрированным видеоконтроллером может быть заметно хуже, чем на ПК с дискретным видеоконтроллером.

Подключение в ПК:

Подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля. ПК распознает новый съемный диск и, в случае необходимости, установит драйвер. После завершения процесса установки, появится всплывающее окно с папкой “:VIDEO”, в которой хранятся видеозаписи. Вы можете копировать, вырезать и удалять файлы видеозаписей с устройства. После завершения всех операций отсоедините устройство от ПК.

Питание и подзарядка аккумулятора:

Если устройство не включается, возможно, что аккумулятор разряжен и требуется в подзарядке. Первые три зарядки аккумулятора рекомендуется производить по 8-12 часов для лучшей работы в дальнейшем. Не рекомендуется заряжать аккумулятор свыше 12 часов. Подзарядку аккумулятора можно осуществлять с помощью USB-кабеля либо с помощью адаптера переменного тока. Полная зарядка аккумулятора обычно производится за 3-4 часа. При начале процесса зарядки аккумулятора загорится красный индикатор. Когда процесс зарядки завершится, загорится зеленый индикатор. В случае, если вы длительное время не пользовались устройством, рекомендуется зарядить аккумулятор для последующего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте сторонние адаптеры переменного тока – это может повредить устройство или привести его в негодность. Рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии.

Память:

Устройство имеет 4 Гб встроенной памяти. В случае, если память устройства переполнена, индикатор работы перестанет мигать, и начнется процесс сохранения данных.

Спецификации:

Размер: 165x80x50 mm

Вес: 75 uhfvv

Скорость записи/чтения: 60Mbps/1.5 Mbps

USB: 2.0

Аккумулятор: встроенный литий-полимерный 550mAh

Время работы: 3-4 часа

АС адаптер: 5V DC/500mAh

Энергопотребление: <0.59 W

Память: 4 Гб

Разрешение: 736x480

Формат видео: AVI

Аудио: стерео

Камера: 5 мегапикселей

Скорость записи видео: 30 кадров в секунду

Рабочая температура: -5*С – 40*С

Температура хранения: -20*С – 80*С

Язык меню: Английский/Китайский

Возможные проблемы и методы их решения:

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Сбой устройства	Перезагрузите и включите заново
Произвольное выключение	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
Устройство не распознается компьютером	Устройство выключено при подключении	Включите устройство перед подключением
	USB кабель поврежден	Замените кабель
	USB порты отключены в BIOS компьютера	Включите USB
	Материнская плата не поддерживает USB	Обновите драйвер материнской платы
	Сбой ПК	Перезагрузите ПК
Данные не сохраняются	Память заполнена	Удалите ненужные файлы
Устройство выключается само после включения	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
	Память заполнена	Удалите ненужные файлы